

MONTAGEANLEITUNG SELBSTKLEBENDE FERROSOFT FOLIEN

1. Um die Anbringung der FerroSoft Folie zu erleichtern und seine Platte nach der Anbringung zu garantieren, empfiehlt es sich vor der Anbringung 24 Stunden zu warten. So kann sich die Folie an die Zimmertemperatur gewöhnen und sich ausbreiten.
2. Die FerroSoft WB Folien können auf jede saubere, glatte und trockene Oberfläche geklebt werden; am besten auf gestrichene Wände, lackiertes Holz, Möbel, Türen etc. Warten Sie mindestens 4 Wochen vor der Anbringung einer Folie auf einer Wand oder anderem Trägermaterial, das frisch gestrichen ist. Vor der Anbringung ist es also sehr ratsam die gute Haftung der Folie und ein eventuelles beschädigen des Untergrundes beim Ablösen des Klebers zu testen.
3. Es ist erforderlich die Oberfläche, auf die Sie die FerroSoft Folie kleben möchten, gründlich zu reinigen, auch wenn sie Ihnen sauber erscheint. Staub, Span oder Fett beeinträchtigen die gute Haftung des Klebers. Die Oberfläche darf auf keinen Fall feucht sein.
4. Bei Zweifeln über die zu verwendende Oberfläche, empfehlen wir Ihnen ein Muster der Folie auf die Oberfläche zu kleben. Warten Sie 24 Std., um das Ergebnis zu sehen (Anbringung und Ablösen). Kleben Sie die Folie nicht in die Nähe von Wärmequellen, da sie die Eigenschaften des Klebstoffs verändern könnten.

5. Vorsichtiges ablösen des Trägerpapiers/Schutzfolie der selbstklebenden Rückseite. Zu Anfang nur 10 cm des Trägerpapiere von der Folie ablösen und anschliessend nach hinten falten. Damit wird verhindert, dass die Folie irgendwo festklebt, bevor sie es soll.
6. Andrücken der Folie auf dem Untergrund. Die Folie mit der Hilfe eines Rakels andrücken. Immer gleichmässig von oben nach unten streichen, um somit alle Luftblasen zu entfernen. Langsames und gleichmässiges Streichen erzielt ein einwandfreies Ergebnis. Keine kantigen oder scharfen Gegenstände verwenden, anderenfalls können Kratzer entstehen.
7. Nun das Trägerpapier Stück für Stück von der Rückseite ablösen und die Folie mithilfe des Rakels im gleichen Rhythmus weiter andrücken.
8. Um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden die WB Folie nur mit einem Mikrofasertuch reinigen.
9. Für nicht sachgemässe Anwendung oder Montage und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Wir entbinden den Verwender nicht von Prüfungen mit Originalsubstraten, um die Eignung der Klebebandsysteme für den beabsichtigten Einsatzzweck unter Berücksichtigung aller anwendungsrelevanten Einflüsse zu bestimmen.